

Alimentatori

PR-12V1A-A

Alimentatore 12V 1A

**PR-12V3A**

Alimentatore 12V 3A

**PR-12V5A**

Alimentatore 12V 5A

**PR-12V5A-4**

Alimentatore 12V 5A + 4 SPLITTER

**PR-12V5A-4T**Morsetti 12VDC 5A
110V/220V AC INPUT**PR-5A8CH+**

Alimentatore 8 CH

Tensione di uscita: DC12V
Corrente di uscita: 5 Amp
Supporto batteria di backup: No**PR-5A8CH-B**

Alimentatore 8 CH

Tensione di uscita: DC12V
Corrente di uscita: 5 Amp
Supporto batteria di backup: Si (fino a 7Ah)**PR-10A9CH+**

Alimentatore 9 CH

Tensione di uscita: DC12V
Corrente di uscita: 10 Amp
Supporto batteria di backup: No**PR-10A9CH-B**

Alimentatore 9 CH

Tensione di uscita: DC12V
Corrente di uscita: 10 Amp
Supporto batteria di backup: Si (fino a 17Ah)**PR-12A16CH+**

Alimentatore 16 CH

Tensione di uscita: DC12V
Corrente di uscita: 12 Amp
Supporto batteria di backup: No**PR-20A16CH (1U)**

Alimentatore 16 CH

Tensione di uscita: DC12V
Corrente di uscita: 20 Amp
Supporto batteria di backup: No